

VB3i Lane Departure モード

<UN R79 試験向け>

設定手順書 2018/1/10 作成

<ファームウェア>

VB3iSLR V2.4 build 19795 VBOX マネージャー v2.55 CANO2 インターフェースモジュール V2.1 ADCO3 アナログ入力モジュール V3.09 IMU04 V1.8.408 IMU03 バージョン指定なし マルチファンクションディスプレイ V12.1

<ソフトウェア> VBOXTools V2.17b477 VBOX JAPAN 株式会社 〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 237 カーサー鳥山 202 TEL: 045-475-3703 FAX: 045-475-3704 E-mail: vboxsupport@vboxjapan.co.jp





概要 と R79 試験の重要なポイント

本マニュアルは VBOX3iの ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)システムの白線逸脱警告試験モードの利用方法の取り扱い説明書です。 UN R79 をより素早く実施するために、最低限の機能で設定を行います。

具体的には、シングルアンテナで試験をおこなっています。 ロボットを併用して試験をする場合は、デュアルアンテナで試験を行う必要がありますので、通常のLDWの設定手順書をご参考にしてください。

注意: シングルアンテナで設定を行うため、白線逸脱距離は車が動いていない正しい値ではありませんので、ご注意ください。

Lane Departure モード [白線からの横距離測定のモード]

このモードでは、白線(直線に限る)を定義することができます。 また、車両の右フロントと左フロントも定義することができ、そこから白線までの横距離を測定することができます。

VBOX は算出された横距離データを本体に差し込んであるCFカードに、VBO ファイルとして記録します。 また、RS232 出力を利用して、PC でリアルタイム表示を 行うことも可能です。

- 車両の右フロントから白線までの距離(m)
- 車両の左フロントから白線までの距離(m)
- 車両の右リアから白線までの距離(m)
- 車両の左リアから白線までの距離(m)
- 測位ステータス

- 右フロントの横速度(km/h)
- **左フロントの**横速度(km/h)
- 右リアの横速度(km/h)
- 左リアの横速度 (km/h)

チャンネル名	意味
Speed (km/h)	速度
Long Acc (g)	水平成分の前後G
Lat Acc (g)	水平成分の横G
Roll_imu (deg)	ロール角
Lat_Jerk (m/s^3)	水平成分の横ジャーク

また、UN R79では、ロール角を除去した水平成分の値を利用する必要がありますので、以下のパラメーターを利用してください。



新機能

ファームウェアのアップデートに伴い、以下の変更点があります。

V2.4b19795

1. IMU 補正機能にジャークチャンネルの追加

V2.4 1. X, Y 座標出力(CAN)が追加されました。(Vehico モード内)

V2.3

1. RTK-IMU 補正モードが追加されました。

2. ABD Robot, Vehico Robot モードが追加されました。

V2.2

- 1. 白線逸脱測定ポイントが4点登録できるようになりました。これにより、自動駐車支援などのアプリケーション向けのテストにも利用できます。
- 2. 車両の進んでいる方位が、ツインアンテナ方位も利用できるようになりました。これにより、停車中や低速での精度が向上します。 ツインアンテナを利用すると、 自動でツインアンテナ方位を採用します。
- 3. マルチファンクションディスプレイの通信エラーが修正されました。
- 4. チェンネル数が増えることで発生していたデータの抜けが修正されました。
- 5. CAN パススルーのエラーが修正されました。



ADAS Parameter definitions [ADAS パラメーターの定義]

Lane Departure モードのチャンネル

Range_FR	白線までの距離 フロント右 (m)				
Lat Spd FR	白線に対しての横速度 フロント右(km/h)				
TTLC FR	白線逸脱時間 フロント右 (s)				
Range_FL	白線までの距離 フロント左 (m)				
Lat Spd FL	白線に対しての横速度 フロント左(km/h)				
TTLC FL	白線逸脱時間 フロント左 (s)				
Range_RR	白線までの距離 リア右 (m)				
Lat Spd RR	白線に対しての横速度リア右(km/h)				
TTLC RR					
Range_RL	白線までの距離 リア左 (m)				
Lat Spd RL	白線に対しての横速度 リア左(km/h)				
TTLC RL	白線逸脱時間リア左(s)				
Angle	白線との角度 (deg)				
Status	衛星の測位状態 0. 測位なし 1, 単独測位(3m) 2. DGPS (40cm) 3. RTK float (20cm) 4. RTK Fixed (2cm)				





注意!!!

Power

GPS

Base Station

無線機のアンテナを必ず接続し

てから電源を入れてください。 故障の原因になります。

ベースステーションを設置する

- 1. 右図に従い、ベースステーション・GPS アンテナ・無線機を接続します。GPS アンテナは空が広 く見える位置に設置してください。無線機アンテナは見通しの良い高い位置に設置します。
- 2. 接続後、本体のメイン電源を ON にします。起動時間[INITIALISING] に 60 秒必要です。お待ち ください。
- 3. 起動後、捕捉衛星数 [SATELLITES] の数が 15 個程度になるまで待ちます。 衛星をなかなか捕捉しない場合は、[COLD START]を実施してください。

[COLD START] を実施した場合は、以下の設定の確認をしてください。 [メニュー] → [SETUP] → [RADIO MODE] が [2.4 GHz] になっていること [メニュー] → [SETUP] → [SET DGPS MODE] が [RTCM V3] になっていること

- 4. [OK]ボタンを押してメニューに入ります。[→]ボタンを操作して[SET TO CURRENT]を選択し、 [OK]ボタンを押します。
- 5. システムは自動的に現在の緯度経度情報を登録します。[OK]を押した後、[→]を操作して[EXIT] から元の画面に戻ります。

GPS アンテナ

- 6. 無線機の Tx の LED が青色 1Hz で 点滅していることを確認してください。
- 7. 最後に防水対策としてベース ステーションの蓋を閉じます。



Lane Departure モードの接続図





アンテナの取り付け位置

RTK 測位(2cm 精度)を安定させるためには、アンテナの取り付け位置が非常に重要です。 下の図を参考にアンテナを取り付けてください。





PCを利用して LDW(白線逸脱)のモードを設定する

車両の VBOX は Lane Departure モードに設定する必要があります。 設定の変更は VBOX とPC を USB ケーブルで接続して行います。

1) PC にインストールされている VBOXTools を起動して、[VBOX Set-up アイコン]をクリックします。

File VBOX View Main Graph Custom Graph Report Generator Real Time Plot Data Display Terminal	Tools Config Options Help DEVELOPMENT
🙋 🙋 🐴 🖀 🔚 🛃 🖳 🛄 📖 📖 🖏 🔯 🖉 🖨 🧇 🐴 🗛	₩ X Cffline (F11)
VBOX 31 Channels Logging ADAS AN GPS Output Configure Info Close Set-Up ADAS Mode Off Info Close Set-Up ADAS Off Multi target Single target Single target Image:	 2) [ADAS]を選択します。 3) [Lane Departure]を選択します。 4) [車両方位フィルター機能]を左図のように選択します。 5) [適応]をクリックします。 ヒント 車両方位フィルター機能は縦車間距離・横車間距離を計算する際のノイズ低減に 重要な役割があります。(本機能はシングルアンテナで使用した場合のみ有効 になります。デュアルアンテナはもともとの方位精度が良いため、本機能は無 効となります。) 方位ロック速度(km/h): シングルアンテナでは、停車中の車両方位を計測することができません。その ため、入力した速度を下回った際に、方位データを固定させて縦横車間距離デ ータを安定させる機能です。デュアルアンテナを利用している場合は、方位が 分かるので無効になります。推奨値 5 方位移動平均(m): 方位のデータはノイズの大きいデータです。方位データに対して、移動平均の フィルターを掛ける機能です。入力した距離の中に入っているサンブルの平均 値となります。 推奨値 1.00



6) [Channels] を選択して、記録したいチャンネルにチェックマークを付けます。
 記録できるチャンネルの上限は、
 GPS > 指定 Standard Channel 9 個
 その他のチャンネル
 64 個
 までです。

[Standard]では右図の 11ch を選択してください。

ヒント チャンネル数が多すぎると、場合によっては、通信の不具合 が起こることがあります。 できるだけ不要なチャンネルは、チェックマークを外してく ださい。

VBOX 3i				23
Channels Logging ADAS	CAN GPS OU	tput Configure	i X Info Close Set-U	р
Standard Internal AD VCI Modu	ules 3 Axis Modul	es ADAS		
Channel	Log to com	pact flash	Send over serial	
Satellites		✓		
Time		v		
Latitude		✓		
Longitude		✓		
Speed		✓	V	
Heading		✓		
Height		✓	V	
Trigger Event Time		✓		
Vertical Speed		✓		
GPS LongAcc				
GPS LatAcc				
Glonass Satellites				
GPS Satellites				
Speed Quality				
Solution Type		\checkmark	\checkmark	
IMU Kalman Filter Status		\checkmark	\checkmark	
	Chec	k All	Check All	
	20.000%	Log Channel	Usage	



7) [Internal AD] のタブからはアナログ入力の設定を行います。(この設定は任意です。) [Channel 名] (この場合 Analogue1)をクリックすると新しいウィンドウが現れて、アナログ入力の詳細の設定ができます。

<アナログ入力の詳細設定>

[Name] : チャンネル名を入力します。

[単位] :単位を入力します。

[スケール] : 1V のときの換算値を入力します。 例えば、0-10V = 100% の場合は 1V=10%なので 10 と入力します。 [Offset] : オフセットを入力します。

最後に[Apply] をクリックすると設定が記録されます。 [Close] をクリックして画面を閉じます。

VBOX 3i					
Channels L	.ogging ADAS	CAN GPS	Output Configure	ا Info	Close Set-Up
Standard Inte	ernal AD VCI M	odules 3 Axis	Modules ADAS		
C	hannel	Log to	compact flash	Sen	id over serial
Ar	nalogue1		V		V
VE	33i_AD2				
VE	33i_AD3				
VE	33i_AD4				
			Check All		Check All
		L L	Jn-Check All		Un-Check All





8) [VCI Modules] のタブでは CAN の入力設定を行います。 このタブの下には更に認識されている [CAN 入力ユニット] のタブが現れます。 複数のタブが現れる場合、1 つは VBOX3i が内蔵している CAN 入出力ユニット、残りが外付けの CAN 入力ユニットです。 それぞれのシリアル番号が表示さ れますので、CAN を接続しているユニットのタブに設定を行います。

1. 1.		VE	BOX 3i			×			
注意 : VBOX3iの内蔵 CAN 入出力 CAN に接続しないように注意	コニットを CAN 出力で利用している場合は、車両 意してください。 VBOX の CAN が車両に流れ、エ		Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info						
ーを起こし、車両が予期せぬ	動きをする可能性があります。 [Lane Departure	SI	tandard Internal AD VCI Modu	les 3 Axis Modules ADAS					
モード] では、VBOX3i の内間	裁 CAN 入出カユニットは、CAN 出力に利用してい		020260 - F/W 01.03 021120 - F/	W 01.05					
ますので、車両 CAN 入力に	利用することはできません。		Channel	Log to compact flash	Send over serial				
			BMW2_WS1						
			BMW2_WS2						
			BMW2_WS3						
			BMW2_WS4						
(例えば、右図では"020260-	-F/W01.03" のタブは VBOX3i 内蔵の CAN 入出ナ	1 [BMW2_BRAKE						
コニットで "021120-F/W01	05"のタブが外付けの CAN 入力モジュール[CAN	12	BMW2_STEER						
エニットと、のというのの			BMW2_RPM						
			BMW2_THR						
			BMW_LATG		\checkmark				
			ALF_FRWSP						
			ALF_RLWSP			_			
			ALF_RRWSP						
			ALF_RPM						
			ALF_ACC						
			ALF_FLWSP						
			PRI_RPM						
	CAN02 モジュールはホーレートの		Vebicle Baud Bate	Check All	Check All				
	設定を変えるためのボタンがあり		Vehicle Bada Hate	· · · · · · · · ·	· · · · · ·				
	ます。ここで判断することも出来ま オ			42.222% Log Channe	l Usage				
	7 0								

VBOX LDW Manual





[チャンネル名] をクリックすると詳細な設定が可能です。(下図) .dbc ファイルの読み込みや、.ref ファイル (Racelogic 専用 CAN 設定ファイル)の読み込みが可能です。

Module	Setup						
Apply	Close Database						
NAME	Steer		Vehicle Bus	ID (Hex)	000003C		
Unit	deg	B	yte 0 Byte 1 B	yte 2 Byte	3 Byte 4 Byte	5 Byte 6 Byte 7	Motorola
Scale	0.1	Sta	rt Bit 16	\$		Length 24	\$
Offset	0	D. L	ata Format Insigned	0	64-bit float 🔘	Motorola	۲
		s	igned	۲	32-bit float 🔘	Intel	0
	0.00000	💐 F	^o seudo Signed	0			

[Vehicle Baud Rate]を選択すると、車両のボーレートを設定する画面が 現れます(下図)。ボーレートは任意に設定可能ですが、一般的には、500KBitの車両が多いです。

Vehicle Baud Rate	
🔘 1 MBit	
500 KBit	
🔘 250 KBit	
🔘 125 KBit	
Other	Change



9) IMU を接続していると[3 Axis Modules]タブが表示されます。[3 Axis Modules]では[Temp] (温度)を除く、6ch を選択します。

また、IMU04 補正を利用している場合は、[IMU Attitude]タブが現れます。 このタブでは IMU から算出したピッチ角・ロール角・横ジャーク・前後ジャークのデー タを選択できます。(IMU Attitude のタブは、GPS ボタンの中の Use IMU を選択していると現れます。)

VBOX 3i		×	VBOX	3i			-	-	
Channels Logging ADAS	CAN GPS Output Configure	↓ × Info Close Set-Up	Char	nels Logging	ه») ADAS (CAN GPS	W Output Configure	(1) Info	Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modu	ules 3 Axis Modules IMU Attitude		Stand	ard Internal AD	VCI Modu	ules 3 Axis M	1odules IMU Attitude		
			0300	07 · F/W 00.00					
Channel	Log to compact flash	Send over serial		Channel		Log to	compact flash	Send	l over serial
YawRate				Head_imu					
X_Accel		\checkmark		Pitch_imu]	\checkmark		\checkmark
Y_Accel				Roll_imu)	V		V
Temp				Lng_Jerk)			V
PitchRate				Lat_Jerk			V		
RollRate							Check All		Check All
Z_Accel							Jn-Check All	U	n-Check All
	Check All	Check All							
	Un-Check All	Un-Check All							



10) [ADAS] タブでは、LDWS テストのチャンネルの選択ができます。

すべてのチャンネルを選択するのが理想的ですが、チャンネル数が多くなる場合は、以下の赤のチャンネルの中から必要なチャンネルを選択してください。

VBOX 3i		
Channels Logging ADAS C	AN GPS Output Configure	(1) X Info Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modul	es ADAS	
030001 · F/W 02.01		
Channel	Log to compact flash	Send over serial
Range_FL	\checkmark	
Lat Spd FL		
TTLC FL		
Range_FR		
Lat_Spd_FR		
TTLC_FR		
Angle		
Status		
Range_RL		
Lat Spd RL		
TTLC RL		
Range_RR		
Lat Spd RR		
TTLC RR		
	Check All	Check All
	Un-Check All	Un-Check All
	■ 23.377% ロケチャンネルの使	



11) [Logging] を選択して、下図のように設定します。

VBOX 3i									×
Channels	Logging	هی) ADAS		SPS	Output Co	onfigure	(1) Info		Close Set-Up
Log Co On Co Ad	Log Conditions Only When Moving Continuously Advanced					Log Rate Log Rate 红設定して	:(Hz) 下さい。)]	
				Se	rial Output 5 Hz () 20 Hz	0	50 Hz	🔘 100 Hz



12) [CAN] を選択して、下図のように設定します。





13) [Tx Identifiers]、[ADAS] のタブでは CAN 出力の設定を行います。以下のように設定してください。
 設定した ID は VBOX 本体の CAN コネクタもしくは SER コネクタから出力されます。RLCAB019L ケーブルを利用してデータを受信します。
 CAN コネクタ : 常時出力
 SER コネクタ : ACK を返した場合のみ出力
 (CAN の出力に関しては、巻末の参考資料: CAN・SER 通信仕様をご参照ください。)

VBOX 3i	×	VBOX 3i
Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info	Close Set-Up	Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info Close Set-Up
Config Tx Identifiers Extra TxIdentifiers ADAS		Config Tx Identifiers Extra TxIdentifiers ADAS (Vehicle Separation / Lane Departure)
Format		CAN Tx Ident 1 0000030A CAN Tx Ident 2 0000030B Xu UD
CAN Tx Ident 1 00000301 CAN Tx Ident 2 Xtd ID Xtd ID Xtd ID	00000302	CAN Tx Ident 3 0000030C
CAN Tx Ident 3 00000303 CAN Tx Ident 4 Xtd ID Xtd ID Xtd ID	00000304	Xtd ID Xtd ID Xtd ID CAN Tx Ident 5 0000030E CAN Tx Ident 6 0000030E
CAN Tx Ident 5 00000305 CAN Tx Ident 6 Xtd ID Xtd ID Xtd ID	00000306	Xtd ID
✓ CAN Tx Ident 7 00000307 ✓ CAN Tx Ident 8 ✓ xtd ID ✓ Xtd ID	00000308	
✓ CAN Tx Ident 9 ✓ CAN Tx Ident 10 ○ Xtd ID ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	00000313	
CAN Tx Ident 11 00000314 CAN Tx Ident 12 Xtd ID Xtd ID Xtd ID	00000322	
55.844% ログ チャンネルの使用状況		



14) [Extra Tx Identifiers] では外部のロガーに対して任意の CAN 出力の設定を行えます。 ここで出力した CAN は Video VBOX へも出力することができます。 (この設定は任意です。)

GPS や ADAS のチャンネルは既に ID 301 ~ 322 で出力されているため、ここでは車両 CAN の警報信号やアナログ入力信号、IMUセンサーの信号を外部の データロガーや Video VBOX に出力するために利用します。

下図の例では、車両 CAN - BMW の車輪速度(BMW_WS2)を VBOX から CAN 出力できるように設定した例です。 CAN Tx Ident にチェックを入れ、ID を 70A, 70B ・・・と順に設定します。 チャンネルの割り当てはプルダウンメニューから出力したいチャンネルを選択ができます。

VBOX 3i									×
Channels Lo	B) gging	🕬)) ADAS	∭ CAN	SPS	WK Output Configure	(1) Info		X Close Set-	Up
Config Tx Ider	ntifiers E	xtra Txld	lentifiers	ADA	S (Vehicle Separation /	Lane [)epartu	ue)	
🔽 CAN Tx lo 🔲 Xtd ID	lent 1	000007	70A		Byte 0 Byte 1 Byte 2 BMW2_WS2	Byte 3	Byte 4 Steer	Byte 5 Byte 6	Byte 7 -
CAN Tx lo	lent 2	000000	000		Satellites	•	Satel	ites	•



15) [GPS]を選択して、右図のように設定します。

2cm の精度で測定するために、DGPS は[RTCMv3(2cmRTK)] [115200-Racelogic]を 選択して下さい。

IMU04 (3 軸加速度計+3 軸ジャイロ) による、GPS の補正を行うために、 右図のように[Use IMU] にチェックマークを付けてください。

また、専用の IMU ルーフマウント(右写真)を利用する必要がありますので、 [Roof mount]にもチェックマークをつけてください。 必ず [GPS Optimisation] を "High dynamics"に設定してください。

[Use IMU] の下の [Translate IMU (計測位置の変更)] の項目には、IMU から 任意に指定できる測定位置までの距離 を入力します。 (ここで、重心点位置までの距離を入力します。)

Ahead∶前

Behind:後ろ

Left:左 Right:右

Above:上(測定位置が IMU の上に来ることはあり得ません。) Below:下

- *IMU 補正を利用した場合は、上記で設定した測定位置での速度・緯度・経度が出力されます。
- * IMU 補正を利用する場合は、テスト開始前に 8 の字旋回や加速減速走行の 自己学習を行ってください。
- * RTK2cm の IMU 補正を行う場合は、ファイルマネージャーの IMU INS >ADAS Mode を オンにしてください。







	VBOX 3i
	Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info Close Set-Up
Current Universal Leap Second Value (GPS うるう秒)は 18 に設定してください。 (この値は、VBOX File Processor ソフトウェア で Video VBOX ファイルと同期させるための設定です。)	GPSホードペメッセージを送る DGPS Mode DGPS port RS232 Baud rate RTCMv3 (2cm RTK) マ 115200 - Racelogic マ
	GPS Optimisation Normal ● High dynamics ● Low dynamics Mode ● Single antenna ● Dual antenna ● Dual antenna
	Current Universal Leap Second Value: [18
16) 最後に [Close Set-up] をクリックすると設定が自動的に保存され、	Elevation Mask <mark>?</mark> 10
PCでの設定は、完了となります。	33.766% ログ チャンネルの使用状況



Video VBOX Pro 20Hz

Video VBOX Pro 20Hz を設定する

Video VBOX Pro 20Hz も白線逸脱モード用にシーンファイルを設定する必要があります。 設定は SD カードもしくは PC を使って、【Video VBOX セットアップソフトウェア】で行います。注:うるう秒 18 秒の対応ファームウェアがリリースされています。必ず Video VBOX のアップデートをしてください。



最も簡単な設定は、WEB上にある設定ファイルをダウンロードして、書き込む方法です。 VBOX JAPAN のホームページにある「運転支援」の専用ページを開き、そこから[LDW]のシーンファイルをパソコンに保存します。 SDカードにファイルのコピーを入れ、電源の入っている Video VBOX に差し込むことで、設定が変更されます。



□ テストコースに移動してからの設定

1. ファイルマネージャーでの設定

ファイルマネージャーを操作して、SETUP > IMU-INS の ADAS Mode にチェックマークを入れてください。 重要:RTK 測位で IMU 補正を利用する場合は、この ADAS Mode にチェックマークが入っていないと、衛星測位が不安定なエリアで、誤差が大きくなりますので忘れずに実施し てください。



上記のように3つのチェックマークが入っている状態が正しい設定です。

2. GPS 及び GLONASS 衛星を捕捉させ、RTK 測位をさせる

RTK Fixed の測位を行ってください。

(VBOX3iのフロントパネルの DIFF の LED にて確認が可能です。緑色が RTK Fixed、オレンジ色が RTK Float です。)

RTK Fixed にするためには、以下の条件が必要です。

1. GPS 衛星 4 個以上、GLONASS 衛星 1 個以上捕捉する。

(VBOX3iのフロントパネルの SATS の LED にて確認が可能です。緑色が GPS 衛星、オレンジ色が GLONASS 衛星の数です。)

- 2. 建屋の軒先なのでは、例え空が広く見えていても、RTK Fixed にはなりません。必ず広い場所に移動して測位させてください。
- 3. 基地局からの補正電波を受信していることを確認してください。
- 4. VBOX3iの GPS 設定で RTCM-V3 が選択されていること。



3. IMU 補正の初期学習

IMU が正しく補正を行うためには、適切な初期学習を行う必要があります。 IMU の初期学習には、VBOX 起動時に行う**初期学習 1** と走行して行う**初期学習 2** があります。

初期学習 1

車両を水平な位置で停車させます。
IMU04 と VBOX3i を RLCAB119 ケーブルで接続して電源を入れます。(必ず接続した後に電源を入れてください。)
正しく接続されていると、VBOX3i は IMU を認識します。
その後、VBOX3i は自動で衛星を捕捉しますので、RTK 測位(RTK Fixed)をさせます。
RTK 測位ができると VBOX は自動的に 30 秒の停車状態での初期学習 1 を行います。
ここでは、IMU の取り付けの傾きを検知しています。この期間、車を動かさないでください。
停車状態の初期学習 1 が終わると VBOX3i の IMU LED が緑色の点滅に変わります。
IMU 補正のステータスは、ソフトウェアのチャンネル"IMU カルマンフィルターステータス"からも確認ができます。



IMU04 LED	カラー			
	赤	オレンジ	禄	
Power	起動中です。	内部の温度チェック中です。 もし、温度が指定の範囲内 にない場合は、オレンジのまま点灯します。	正しく動作している状態です。	
Comms	通信ができていません。	IMU データがシリアル通信で出力している状態です。 (IMU 補正の場合はこちらです。)	IMU データが CAN 通信で出力して	いる状態です。
VB3i LED	カラー			
	オレンジ 点灯	オレンジ 点滅	禄 点滅	緑 点灯
IMU	IMU 補正は ON になって いるが、IMU が認識されて いない状態	衛星の捕捉が完了して、30 秒の初期学習中です。車 両を動かしてはいけません。動かしてしまった場合は、シス テムは再度 30 秒の初期学習を行います。 (NOT READY)	30 秒の初期学習が終了した状態 です。車両の動きをまだ確認してい ません。 (NOT MOVING)	車両の動きを感知して、IMU 補正 が働き始めた状態です。 (GOOD)



初期学習 2

VBOX3iの IMU の LED が緑点滅になったら、車両を走行させます。 横 G・横ジャークの値を最適化させるために、テスト前に以下の走行を実施してください。 これにより、IMU 補正の学習が進み、システムは適切な補正を行うことが出来るようになります。 実際に試験で発生する前後 G、横 G、ヨーレート以上の動きを行ってください。

1. 8の字旋回 2周



2. 急加速・急ブレーキ 2本



これらの学習は、車両を長時間停車状態にしていた場合には、再度、実施する必要があります。



4. 初期学習後のピッチ角・ロール角オフセット

次に、IMU が算出しているピッチ角・ロール角の値のゼロ点の調節を行います。水平成分の横Gや前後G、横ジャークに影響をするため、必ず実施してください。

1. 初期学習が終わったら、車両を水平な場所に移動して、停車させてください。

2. ファイルマネージャーを操作して、SETUP > IMU-INS > ANGLE OFFSET を選択します。



3. CALIBRATEを選択するとシステムは5秒間をカウントして、その平均値でゼロ点オフセットを行います。

4. 以上の手順で、ピッチ角・ロール角のゼロ点補正がされます。(このピッチ角・ロール角を元に水平横Gを計算しています。)



5.白線の測定(事前に終えておいてください。)

1. オプションの白線測定用台車と専用リュックサックに VBOX を取り付けます。 リュックサックには、VBOX3i-RTK 本体、バッテリー、RTK 無線機を取り付けます。 接続方法は右図を参照してください。

2. VBOX ファイルマネージャーを利用して、VBOX3i を LNE DEP の SURVEY MODE に 設定します。

3. SURVEY MODE では File マネージャーに RTK ステータス情報が表示されます。

4. RTK ステータスが RTK Fixed になったことを確認して、白線の測定を開始します。 CF カードへの記録を開始して、白線の淵をアンテナの付いた台車でなぞり、データを作成します。

右ラインと左ラインの白線距離計測を行う場合は、両方データを作成します。 (後処理では2本のラインに対して、リアルタイムでは1本のラインに対して白線逸脱距離の計測が できます。)

注:今後、白線を繰り返し使用する場合は、ベースステーションの設定を保存しておく必要があります。 詳細は、補足1の「一度登録した白線を繰り返し使用する方法」を参照してください。









6. 白線データを VBOX に読み込む

- 1) 測定した白線データ(.vbo)を用意します。(CFカード内に計測されたもの)
- 2) VBOX File Processor を開き、Load Input File から、その.vbo ファイルを読み込みます。

S VBOX File Processor	
File Configuration Help	0
vailable Process Block	Load Input File C:¥Users¥TATSUYA¥Racelogic_JP¥Racelogic¥Sample_data¥ADAS¥LDWtest_Coner Selected Process Blocks
Parking Assist	Lane Data Generation
Interruption	Generates lane data file (.vbc) file
Lane Data Generation	
Lane Departure	
Channel Selection	
Filtering	
Maths Channel	Process Output File: C:¥Users¥TATSUYA¥Racelogic_JP¥Racelogic¥Sample_data¥ADAS¥LD

- 3) Land Data Generation をドラッグして、作業ブロックに展開します。
- 4) Process Output Fileをクリックすると、白線データ(.vbc)が作成されます。ファイル名はアルファベット8文字まででわかりやすい名前に設定して下さい。
- 5) CF カードに.vbc ファイルを入れ、VBOX3i本体に差し込みます。



6) ファイルマネージャーの SETUP MENU > ADAS > LANE DEP > LANE1 にチェックマークが付いていることを確認します。



 さらに下の SET LANE > LOAD でボタンを押すことで、CFカード内にある.vbc ファイルがリストに現れます。 ファイルを選択することで、白線データが VBOX に読み込まれ、リアルタイムで白線までの距離が表示されるよう になります。







7. 測定位置(タイヤ位置)の設定

白線逸脱試験の多くは、前輪のタイヤの位置で、白線との距離を確認しています。 そのため、Lane Departure モードでは、測定位置を<u>重心点位置</u>から各タイヤの位置に移動さ せることができます。

1) ファイルマネージャーの、ADAS > LANE DEP > CORNER POS を選択します。



2) SET FL POS を選択します。その後、LNG DIST (前後距離) を選択します。



3) GPS アンテナから、車両のフロントまでの距離を入力します。数値の正負の向きは下図の通りです。





FL(フロント・レフト)の位置は、必ず重心点位置より 車両の前方として下さい。 つまり、FLのLNG_DISTは、正の値としてください。



4) 3) と同様にして、LAT DIST (横距離) を入力してください。

5) 同様の方法で FR を登録してください。

CORNER POSITION の保存とロード

一度 CORNER POSITION を登録したら、その情報をファイルマネージャーを使って、VBC ファイルとして保存しておくことができます。(後から利用もできるので、便利です。) ※ただし、車両の GPS アンテナと基地局の GPS アンテナの位置は、VBC ファイルが保存された時と同一である必要があります。

[手順]

1) CORNER POS > SAVE を選択します。



- ファイル名の入力ができる画面に変わりますので、適切なファイル名を入力してください。
 VBOX 本体の CF カードに.vbc ファイルとして保存されます。
- CORNER POS の情報を含む.vbc ファイルを読込むには、CORNER POS > LOAD を選択します。 ファイルマネージャーに保存された VBC ファイルのリストが表示されますので、適切なファイルを選択してください。 ファイルが VBOX3i に読込まれ、CORNER POSITION の値が適用されます。

以上でリアルタイムでの、白線距離測定の設定は完了です。

後処理ソフトウェア VBOX File Processor で計算を行う場合は、<u>重心点位置</u>から測定位置まで距離の入力が必要になりますので、必ず値を記録しておく必要があります。(右図参照)

Subject Veni		rement Poin →+	ts	
Left Point	X Offset	∂↓ 0.00⊜m	Y Offset	0.00 🖉 m
Right Point	X Offset	0.00 🔷 m	Y Offset	0.00 🗇 m



8.動作確認 (重要)

白線の登録と、測定位置の設定が完了したら、必ず動作確認を行ってください。 ので、以下手順にて値が妥当であることを確認してからテストを開始してください。

- 1) 車両を白線に沿って運転します。その時に、パソコンの画面には Range_FL と Range_FR を表示させます。
- 2) 左のタイヤを白線に載せて走行した場合に、Range_FLが0付近の値になることを確認してください。 (車速は必ず 30km/h以上で行ってください。停車状態では方位が不安定のため、値の信頼度が低いです。)



- 3) 同様に、右のタイヤを白線に載せて走行した場合に、Range_RLが0付近の値になることを確認してください。
- 4) 上記の確認を行い、問題がない場合はテストを開始できます。



5) もし、正しい値が出力されない場合は、設定を再度やり直してください。

また、.vbo ファイルを記録してメモ帳で開くと、白線逸脱の設定値を確認することができますので、どこがおかしいのかを調べることも可能です。

VBOX0010.VBO - メモ帳	
VBOX0010.VBO - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) [comments] Racelogic GPS Time offset by -18 seconds GPS Firmware : 4.0 Dec,05,2011 b2 VB3i version 0002.0004 build 19431 Serial Number : 00033452 Log Rate (Hz) : 100.00 Values Eitter = 0005	
Gps Optimisation : High Dynamics Elevation Mask : 10 Dual Antenna Separation : +1.240 ADAS MODE : Lane Departure Using Lane 1 Lane Point 1 : {+2125.78578133 -8394.20553703 +0037.91} Lane Point 2 : {+2125.77741354 -8394.19514427 +0037.91} Lane Point 3 : {NOT SET} Lane Point 4 : {NOT SET} Lane Point 5 : {NOT SET}	計測した車両タイヤ位置の情報が記録 されています。 {横距離 前後距離}
Lane Point 6 : [NOI SEI] Lane Point 7 : [NOI SEI] Lane Point 8 : [NOI SEI] Offset Front Left : [-00.67 +02.15] Offset Rear Left : [+00.67 +02.15] Offset Rear Left : [+00.00 +00.00] Offset Rear Right : [+00.00 +00.00] Smoothing Distance : +00.00 Smoothing Speed Threshold : +00.00 Offsets Slip (CoG) : [+00.000 +00.000] Offsets Slip (FL) : [+00.000 +00.000]	
Offsets Slip (FR) : {+00.000 +00.000} Offsets Slip (RL) : {+00.000 +00.000} Offsets Slip (RR) : {+00.000 +00.000} True Heading Offset : 0.1 Pitch Offset : 0.0	



9. 運用

- 測定データの記録は、メモリーカードに行います。
 VBOX3i にはコンパクトフラッシュカード、Video VBOX には SD カードを差し込んで下さい。
- 2. 記録の開始/停止は VBOX3i に接続されたファールマネージャーで行います。Video VBOX は VBOX3i の記録に連動します。

	START	記録を開始します。NEXT FILE にはこれから作成されるファイル名が表示されています。
START FILENAME NEXT FILE: BRAKE002	FILENAME	この機能を利用すると新しいファイル名を作成することができます。 例えば、 BRAKE と名前を設定する とコンパクトフラッシュカードには BRAKE のフォルダが作成され、 保存されるファイル名は BRAKE001.VB0, BRAKE002.VB0, となります。
	SETUP	設定メニューに移動します。
STOP	STOP	記録を中断します。
	KEEP	中断していたファイルを保存します。
	CONTINUE	中断していたファイルの続きから記録を再開します。
DELETE BRAKE001	DELETE	中断していたファイルを削除します。



試験中、VBOX3iが2cmの精度を維持しているかを確認する必要があります。 確認はVBOX3iに接続しているタブレットPCディスプレイで常に確認ができます。

図 Racelogic - VBox Tools - COM# -トを選択して下さい。 フィル VBOX View メシンプラ かみかがう Report Generator リアルタム プロット データタントック クージル Tools Config オプション ヘルプ								
🗷 🗷 🔂 🔐 🔛 🗗 🌮 💟 🥐 📗 📢 📐 Là Là Là Là 🕼 🌭 🔌 🗙	لَمْ الْحَرْدَ (11)							
サ57(1数) 回 助う(1) 助う(1) 回 I <thi< th=""> I I</thi<>								
RTK FIXED WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WDD WD								
Report Generator -								
Run num Speed(m/h) Time Dist(m) Graph run Description User Text Image: Speed(m/h) Time Dist(m) Graph run Description User Text								

VBOXTools を起動して、オンラインモードにします。 \rightarrow ディスプレイ上に [Solution Type] を表示します。 Solution Type が [RTK Fixed] を表示していれば 2cm の精度が維持されています。

(ア)RTK Fixed (4) 位置精度 2cm を維持しています。

- (イ)RTK Float (3) 位置精度 40~20cm 程度です。 RTK Fixed になるまでお待ちください。
- (ウ) Stand Alone (1) 位置精度 3m です。 RTK 測位が出来ていません。トラブルシューティングをご確認ください。
- (エ) No Solution (0) 衛星を測位していません。空の下で10分ほどお待ちください。



補足 1: 一度登録した白線を繰り返し利用する方法

〈設定の記録方法〉

1) 基地局の GPS アンテナの位置を固定してください。 今後の設置の際に、アンテナ位置がズレてしまうと、ズレた距離分が結果にも影響してズレてしまいます。

- 2) GPS アンテナの緯度経度の値を基地局本体に保存します。
 - 基地局の STORE LOCATION のメニューを 選択します。



アンテナ位置は最大 25 カ所保存できま す。好きな番号に保存してください。



場所の名前を任意に設定することができます。







VBOX のファイルマネージャーを使って Lane(白線)情報を保存します。
 ファイルマネージャーの SETUP MENU > ADAS > SET LANE > SAVE から Lane 情報を保存します。
 保存されたファイルは CF カード内に保存されていますので、パソコン等に移して保管してください。



<設定の呼び出し方法>

- 4) 基地局の GPS アンテナの位置を前回と同じ位置に設置してください。 アンテナ位置がズレてしまうと、ズレた距離分が結果にも影響してズレてしまいますので、ご注意ください。
- 5) GPS アンテナの緯度経度の値を基地局本体に呼び出します。





6) VBOX のファイルマネージャーを使って Lane(白線)情報を呼び出します。
 CF カードにレーンのファイルを入れ、VBOX に差し込みます。
 ファイルマネージャーの SETUP MENU > ADAS > SET LANE > LOAD から Lane 情報を選択します。



7) 以上の手順で前回の設定値を呼び出すことができました。 車両の測定位置のオフセットは、車両によって値が変わるため、マニュアルで入力してください。 詳しくは"捕捉 1"を参照してください。



CAN Bus data format – スタンダードチャンネル

以下のリストは VB3iSL-RTK から出力されるスタンダード CAN メッセージのデータフォーマットです。 ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することも可能です。

Format	Motorola							
ID**	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x301	(1) Sats	(2) Tim	e since midnig	ht UTC	(3) Po	sition – Latitud	le MMMM.MMI	MMM
0x302	(4) Posi	tion – Longitud	e MMMMM.MI	MMMM	(5) Velocit	ty. (Knots)	(6) Heading	g. (Degrees)
0x303	(7) Altitude. WGS 84. (Metres) (8) Vertical v			elocity. (M/S)	Unused	(9) Status	(10) Status	
0x304	(11) Distance. (Meters)				(12) Longitudinal Accel. (G)		(13) Lateral Accel. (G)	
0x305	(14) Distance travelled since VBOX reset			(15) Trigger time		(16) Trigger Velocity		
0x306	(17) Velocity Quality (18) True He			ading (Deg)	(19) Slip Angle (Deg)		(20) Pitch Angle (Deg)	
0x307	(21) Lateral V	(21) Lateral Velocity(Knots) (22) Yaw Rate (Deg/S)			(23) Roll A	ngle (Deg)	(24) Longitudinal Velocity (Knots)	
0x308			(25) Positio	on latitude			(26) S	itatus
0x309			(27) Positio	n longitude			(28) Veloci	ity. (Knots)
0x313	(29) S	(29) Slip_FL (30) Slip_ FR			(31) Slip_ RL		(32) Slip_ RR	
0x314	(33) Sli	p_COG	Unused	(34) Tin	ne since midnig	ght UTC	(35) True Hea	ading 2 (Deg)
0x322	(36) Trigge	er event UTC tir	me – millisecon	ds (part1)	(37) Trigge	er event UTC tin	ne – nanosecor	nds (part2)

*更新速度は最大 10ms です。VBOXTools ソフトウェアで設定した更新レートが適応されます。 **上記 ID はデフォルト ID です。ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することができます。

1.If Satellites in view < 3 then only Identifier 0x301 transmitted and bytes 2 to 8 are set to 0x00.

2. Time since midnight. This is a count of 10mS intervals since midnight UTC. (5383690 = 53836.90 seconds since midnight or 14 hours, 57 minutes and 16.90 seconds).

3.Position, Latitude * 100,000 (311924579 = 51 Degrees, 59.24579 Minutes North). This is a true 32bit signed integer, North being positive.



4.Position, Longitude * 100,000 (11882246 = 1 Degrees, 58.82246 Minutes West). This is a true 32bit signed integer, West being positive. 5. Velocity, 0.01 knots per bit. 6.Heading, 0.01° per bit. 7.Altitude, 0.01 meters per bit, signed. 8. Vertical Velocity, 0.01 m/s per bit, signed. 9.Status. 8 bit unsigned char. Bit 0=VBOX Lite, Bit 1=Open or Closed CAN Bus (1=open), 2=VBOX3. 10. Status is an 8 bit unsigned char. Bit 0 is always set, Bit 3=brake test started, Bit 4 = Brake trigger active, Bit 5 = DGPS active. 11.Distance, 0.000078125 meters per bit, unsigned. Corrected to trigger point. 12.Longitudinal Acceleration, 0.01G per bit, signed. 13.Lateral Acceleration, 0.01G per bit, signed. 14.Distance travelled in meters since VBOX reset. 15. Time from last brake trigger event. 0.01 Seconds per bit. 16. Velocity at brake trigger point in Knots. 17. Velocity Quality, 0.01 km/h per bit. 18. True Heading of vehicle, 16-bit signed integer * 100. 19.Slip Angle, 16-bit signed integer * 100. 20.Pitch Angle, 16-bit signed integer * 100. 21.Lateral Velocity, 16-bit signed integer * 100. 22. Yaw Rate, 16-bit signed integer * 100. 23.Roll Angle, 16-bit signed integer * 100 24.Longitudinal Velocity, 16-bit signed integer * 100. 25. Position, Latitude 48bit signed integer, Latitude * 10,000,000 (minutes). North being positive. 26.Kalman filter status. 27.Position, Longitude 48bit signed integer, Longitude * 10,000,000 (minutes). East being positive. 28. Velocity, 0.01 knots per bit (not delayed when ADAS enabled). 29.Slip Angle Front Left, 16-bit signed integer * 100. 30.Slip Anale Front Right, 16-bit signed integer * 100. 31.Slip Angle Rear Left, 16-bit signed integer * 100. 32.Slip Angle Rear Right, 16-bit signed integer * 100. 33.Slip Angle C of G, 16-bit signed integer * 100. 34. Time since midnight. This is a count of 10mS intervals since midnight UTC. (5383690 = 53836.90 seconds since midnight or 14 hours, 57 minutes and 16.90 seconds) (not delayed when ADAS enabled). 35. True Heading 2 16-bit signed integer*100. (not delayed when ADAS enabled). 36. Trigger event UTC time - milliseconds since midnight UTC (part 1 of 2 part message). 37. Trigger event UTC time - nanoseconds since midnight UTC (part 2 of 2 part message).



CAN Bus data format – LDW チャンネル

以下のリストは VBOX の VCI ポート(通常 SER ポートに割り当てられています)から出力される LDW モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。 ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することも可能です。

Format	Motorola									
ID**	Data Bytes									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
0x30A	(1) Range-FL (meters)			(2) Range-FR (meters)						
0x30B		(3) LatSpd	I-FL (km/h)		(4) Status					
0x30C	(5) TTC-FL (sec)						-FR (km/h)			
0x30D	(7) TTC-FR (sec) (8) Angle (deg)									
0x30E	(9) Range-RL (meters)				(10) Range-RR (meters)					
0x30F	(11) LatSpd-RL (km/h) (12) LatSpd-RR (km/h)									
0x310		(13) TTC	-RL (sec)			(14) TTC	-RR (sec)			

- 1. Lateral Distance to Line from vehicle front left point (meters), 32 Bit IEEE Float
- 2. Lateral Distance to Line from vehicle front right point (meters), 32 Bit IEEE Float
- 3. Lateral speed toward line wrt to vehicle front left point (km/h), 32 Bit IEEE Float
- 4. Status, 32 Bit IEEE Float, 0=No solution, 1= Stand alone, 2= Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed
- 5. Time To Line cross, wrt to vehicle front left point, (seconds), 32 Bit IEEE Float
- 6. Lateral speed toward line wrt to vehicle front right point (km/h), 32 Bit IEEE Float
- 7. Time To Line cross, wrt to vehicle front right point, (seconds), 32 Bit IEEE Float
- 8. Angle (deg), 32 Bit IEEE Float
- 9. Lateral Distance to Line from vehicle rear left point (meters), 32 Bit IEEE Float
- 10. Lateral Distance to Line from vehicle rear right point (meters), 32 Bit IEEE Float
- 11. Lateral speed toward line wrt to vehicle rear left point (km/h), 32 Bit IEEE Float
- 12. Lateral speed toward line wrt to vehicle rear right point (km/h), 32 Bit IEEE Float
- 13. Time To Line cross, wrt to vehicle rear left point, (seconds), 32 Bit IEEE Float
- 14. Time To Line cross, wrt to vehicle rear left point, (seconds), 32 Bit IEEE Float



参考資料:CAN·SER 通信仕様

VBOX の CAN・SER コネクタは 5 ピンで構成されており、そのうちの 2 ピンが CAN 通信、別の 2 ピンにシリアル通信が割り当てられています。 コネクタ名は CAN・SER となっておりますが、どちらのコネクタも CAN 通信とシリアル通信の両方を持っています。 それぞれの機能は以下のようにな ります。









<VBOX ADAS システム RTK 測位中の無線機の LED 表示に関して>

[正常時]

RTK 無線機(ベースステーション側):Tx(**青色**)が 1Hz で点滅 RTK 無線機(車両側):Rx (緑色)が 1Hz で点滅

[トラブルシューティング]

1. RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)、Tx(青色)が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。

RTK 無線機(ベースステーション側)の Rx (緑色)、Tx(青色)が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。

 車両側 VBOX にて VBOXTools > VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、ベースステーションの再起動が必要です。

- 3. RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)の点滅はするが、通信の抜けがある。安定した 1Hz で点滅しない。
 - アンテナ同士が干渉しています。 アンテナ位置を動かして、1Hz で点滅する場所を探して下さい。
- 4. RTK 無線機 (ベースステーション側)の Tx(青色)は点滅しているが、RTK 無線機 (車両側)の Rx (緑色)が点滅しない。
 - 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
 - アンテナ同士が干渉している可能性があります。アンテナ位置を動かしてみてください。
 - VBOX3i 及びベースステーションの再起動を行ってください。
- 5. RTK 無線機(ベースステーション側)及び、RTK 無線機(車両側)の LED は正常通り点滅しているが、RTK Float/Fixed にならない。
 - VBOX マネージャーのケーブルは RLCAB005-C(もしくは RLVBCCAB005-C) で接続されているか確認してください。RLCAB005 は不適切です。
 - 基地局の SET TO CURRENT を実施しましたか? 再度行ってください。
 - GPS 衛星が 5 個以上、GLONASS 衛星が 2 個以上捕捉しているか確認してください。
 - 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
 - VBOX の電源を入れなおしてください。



6. RTK Float にはなるが、RTK Fixed にならない。

一 配線及び設定は、正しいです。周りの環境が RTK Fixed の測位を妨害しています。ベースステーション及び VBOX3i の GPS アンテナを空が広く見える位置に移動して下さい。また、VBOX3i は無線機のアンテナと GPS アンテナが近付きすぎてはいけません。

- GPS アンテナを車両の突起物より高い位置に設置してください。(VBOX 無線機のアンテナを除く)
- 電源を入れ直してください。

その他、正常時以外の点滅をした場合は、VBOX3iの電源を入れなおして下さい。

<一般的なトラブルシューティング>

1. 衛星を捕捉しない。

- VBOXの起動に失敗している可能性があります。電源をいれなおしてください。また、スマートエンジンアシストは電源供給に悪い影響を与えますので、必ずオフ にしてください。
- コールドスタートを実施してください。実施後、5分程度で再捕捉します。(コールドスタート:LOG ボタンを7秒程度長押し)
- VBOX がクラッシュしている傾向がありましたら、コールドスタートを3回連続で行ってください。
- GPS 測位の障害物となる建物が近くにないことを確認してください。近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
- 間違った配線をしてシステムがエラーしている可能性があります。VBOXと電源、アンテナだけで測位するか確認してください。
 3点のみに変更後に、再度、コールドスタートが必要です。
- アンテナケーブルが断線している可能性があります。他のケーブルに交換をしてください。
- アンテナが故障している可能性があります。他のアンテナと交換してください。
- 2. VBOX からの CAN 出力が、他の計測器で計測できない。エラーフレームが出る。
 - RLCAB019L ケーブルを利用しているか確認してください。
 - RLCAB019L ケーブルが最終的に VBOX3iの SER コネクタに接続されているか確認してください。
 - VBOX Set-up→「CAN」の設定から SER コネクタに終端抵抗 (CAN Termination)を設置するチェックマークを付けてください。
 - VBOX の CAN を計測するには、外部計測器が CAN Acknowledge(ACK)を返す必要があります。 外部計測器の ACK を ON にしてください。
 Video VBOX が接続されている場合は、Video VBOX が ACK を返しているので、設定をする必要はありません。
 - 外部計測器のボーレートが 500kbps になっているか、DLC が 8 になっているかを確認してください。



3. VBOX からの CAN 出力の値がおかしい。

- VBOX の CAN 出力の多くは、IEEE 32bit Float (モトローラー)を採用しています。 ロガー側もこのフォーマットを受け取る設定にする必要があります。 IEEE 32bit Float フォーマットは、signed, unsigned フォーマットではありません。

4. ツインアンテナの測位ができない。

- VBOX マネージャーを利用して、A アンテナとB アンテナの距離が正確に入力されているか確認してください。
 コールドスタートをすると、設定値は 1m にリセットされるので、注意してください。
- 電源を入れ直してください。VBOXTools の Set-up で設定を行った場合は、電源の入れ直しが必要です。
- 測位の障害物となる建物が近くにないことを確認してください。近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
- アンテナもしくはケーブルが故障していないか確認してください。
- システムがクラッシュしている可能性があります。"LOG ボタン長押し"のコールドスタートを3回連続で行ってください。
- 5. 衛星を捕捉しているけれども、RTK Fixed にならない。
 - コールドスタートをすると、VBOX Set-up→GPS の設定の DGPS が None に戻ってしまいます。 再度、RTCM-V3を選択してください。
 - Moving Base を利用した後に、基地局の利用に戻す場合は、必ずコールドスタートを実施してください。実施しないとシステムが正しく切り替わりません。
 - 基地局の SET TO CURRENT を実施しましたか? 再度行ってください。
 - ー VBOX マネージャーのケーブルは RLCAB005-C(もしくは RLVBCAB005-C) で接続されているか確認してください。RLCAB005 は不適切です。
 - VBOX の電源を入れ直してください。

6. 白線逸脱距離データが表示されない。

- RTK Fixed(2cm)の精度になっているか確認してください。 ツインアンテナの測位が出来ているか確認してください。
- ファームウェアのアップデート直後や、ADAS モードを切り替えた場合などに VBOX マネージャーの「CONER POS」内の値が非常に大きな値が入って いることがあります。その場合は、値を CLEAR してください。
- 白線データが消えている可能性があります。白線データが登録されているかファイルで確認してください。(35 ページ参照)

 白線データが消えている場合は、白線を再"Load"もしくは再設定が必要です。
- VBOX がクラッシュしている可能性があります。電源を入れなおしてください。
 VBOXSe-up から出た直後や、VBOXTools のオンライン/オフラインを切り替えると発生することがあります。

7. 衛星を捕捉しているけれども、RTK Fixed にならない。

- コールドスタートをすると、VBOX Set-up→GPS の設定の DGPS が None に戻ってしまいます。 再度、RTCM を選択してください。
- Moving Base を利用した後に、基地局の利用に戻す場合は、必ずコールドスタートを実施してください。実施しないとシステムが正しく切り替わりません。
- 基地局の SET TO CURRENT を実施しましたか? 再度行ってください。
- VBOX の電源を入れ直してください。



<時間遅れ>

[コンパクトフラッシュカード内に記録されるデータ .VBO ファイル]

GPSとCAN入力信号・アナログ入力信号の同期誤差は1~2ms以内です。

[CAN 出力データ]

VBOX が V3, V4 ハードウェアの場合 • Firmware V2.2 の場合 15ms • Firmware V2.3 の場合 20ms

VBOX が V1, V2 ハードウェアの場合 ・8.5ms ±1.5ms



製造メーカー

Racelogic Ltd Unit 10 Swan Business Centre Osier Way Buckingham MK18 1TB UK

Tel: +44 (0) 1280 823803

Fax: +44 (0) 1280 823595

Email: support@racelogic.co.uk

Web: www.racelogic.co.uk

日本販売代理店

VBOX JAPAN 株式会社 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町 237 カーサー鳥山 202

Tel: 045-475-3703 Fax: 045-475-3704

Email: vboxsupport@vboxjapan.co.jp Web: www.vboxjapan.co.jp